

Meranie emisií na vozidle BMW i8 s elektrickým pohonom  
vybaveným systémom predĺženia dojazdu prostredníctvom dobíjania  
batérie spaľovacím motorom (spaľovací motor dobíja len batériu) s  
typom motora B38K15A / I12

Postup uvedenia spaľovacieho motora do chodu je nasledovný:

1. Nastúpte do vozidla, zatvorte dvere. Bezpečnostný pás nesmie byť zapnutý.
2. Pripravte vozidlo na jazdu zatlačením tlačidla štart-stop "1" pri stlačení brzdovom pedáli.



3. Aktivujte parkovaciau brzdú potiahnutím tlačidla parkovacej brzdy "1".



4. Presuňte páku voliča do polohy "SPORT".

5. Uvoľnite brzdový pedál a otvorte dvere. Led indikátor na páke voliča automaticky preskočí z polohy "SPORT" do polohy "N". Spustí sa spaľovací motor a dá sa pedálom akcelerátora ovládať.

6. Opätovným stlačením tlačidla "START-STOP" zastavíme režim merania emisií (spaľovací motor sa vypne).